



Montageanleitung Rondensegel mit Kette im Saum

Prüfen Sie beim Auspacken, ob eventuelle Transportbeschädigungen vorliegen.

Hängen Sie nacheinander die Ecken in die entspannten Spanschlösser ein.

Prüfen Sie ob das Drahtseil in den Ecken zwischen den Ronden liegt (im Normalfall kann das Drahtseil nicht wegrutschen, aber durch den Transport ist dies unter Umständen möglich, drücken Sie das Seil dann wieder in die richtige Lage).

Öffnen Sie das Klett-Flauschband an der Tasche der Seilverbindung, entfernen die Schutzhülle und achten darauf, dass beim Spannen des Segels die Augterminals mit den Kettengliedern in die Tasche rutschen. Bringen Sie nun Spannung auf das Segel, indem Sie nacheinander die Spanschlösser stückweise zudrehen.

Spannen Sie weiter, bis das Segel faltenfrei und straff hängt.

Sollte das Drahtseil straff gespannt sein, aber das Gewebe noch Falten aufweisen, muss im **entspannten** Zustand das Seil etwas verlängert werden. Dazu öffnen Sie dazu ein Kettenglied und hängen von der beigelegten Kette ein bis zwei Glieder dazwischen. Die restlichen Glieder müssen nicht entfernt werden. Diese legen Sie dann mit in die Schutzhülle ein.

Achtung! Fetten sie unbedingt alle Edelstahlgewinde mit unserer Montagepaste (oder mit etwas vergleichbarem) hauchdünn ein, um ein Verschweißen bzw. Festfressen des Gewindes zu vermeiden.



Sonnensegel nach Maß

Textile Sonnenschutz- Technik
WJ GmbH & Co. KG

Eiserstraße 55 · 33415 Verl
Tel.: 0049 (0) 52 46 - 93 34 94
Fax: 0049 (0) 52 46 - 80 62 960
E-Mail: info@tst-wj.de

www.sonnensegel-nach-mass.de
www.sonnenschirme-nach-mass.de